

Инструкция по эксплуатации пульта ДУ (2,4G)

- 1. Для программирования пульта к светильнику, при включенном светильнике, нажмите однократно одну из нижних кнопок Op. Светильник будет мигать это будет означать успешное программирование пульта к светильнику на одном выбранных из каналов .**
- 2. На пульт можно запрограммировать неограниченное количество светильников на 4 группы**
- 3. Op/Off сверху включение/выключение всех запрограммированных к пульту светильников**
- 4. Кнопки Op/Off внизу (4 группы) включение/выключение групп запрограммированных к пульту светильников**
- 5. Функция ночника. Нажмите на соответствующую кнопку пульта для переключения светильника на ночной режим**
- 6. Центральный блок кнопок. Плавная регулировка цвета и интенсивности свечения стрелками, центральная кнопка дискретное переключение цвета свечения**
- 7. Таймер. Для включения таймера: нажмите 1 раз кнопку Time (светильник выключится через 5 минут), нажмите 2 раза кнопку Time (светильник выключится через 30 минут), нажмите 3 раза кнопку Time (светильник выключится через 60 минут). Для отмены таймера нажмите кнопку Op.**