







Инструкция

Модель: 08244

1.Монтаж:



2.Параметры:

Напряжение:	AC220V	Частота:	50Гц
Цоколь:	LED	Мощность:	40W

3.Примечание:

- Термическая безопасность:** Во избежание ожогов не прикасайтесь к лампе во время её работы или сразу после выключения. Дождитесь полного остывания.
- Обслуживание:** При возникновении неисправностей или подозрении на них немедленно отключите прибор от сети. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Комплектующие:** При замене деталей используйте только оригинальные или рекомендованные производителем элементы, соответствующие техническим характеристикам прибора.
- Чистка:** Запрещается мыть прибор водой или погружать его в жидкость. Для очистки используйте сухую мягкую ткань или специальные средства для ухода за осветительными приборами.
- Утилизация:** Полиэтиленовые пакеты и пенопласт могут быть опасны для детей. Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами защиты окружающей среды.