


Инструкция

08463-591

1.Монтаж:



2.Параметры:

Напряжение:	AC220V	Частота:	50Гц
Цоколь:	LED	Мощность:	6Вт

3.Примечание:

- 1.Не прикасайтесь к лампочке, когда она светится.
- 2.Обратитесь к квалифицированному электрику в случае возникновения проблем.
- 3.Для ремонта используйте подходящие по характеристикам запасные элементы.
- 4.Не очищайте светильник водой.
- 5.Для защиты окружающей среды, пожалуйста, аккуратно обращайтесь с полиэтиленовым пакетом и пенопластом.