






Инструкция

Модель:07867-4AS

1.Монтаж



2.Параметры

Напряжение	AC220V:	Частота	50Гц
Цоколь	4 G9*10Вт	Мощность	20Вт

3.Примечание

1. Не прикасайтесь к лампочке, когда она светится.
2. Обратитесь к квалифицированному электрику в случае возникновения проблем.
3. Для ремонта используйте подходящие по характеристикам запасные элементы.
4. Не очищайте светильник водой.
5. Для защиты окружающей среды, пожалуйста, аккуратно обращайтесь с полиэтиленовым пакетом и пенопластом.