

Основные операции

1. Подключение устройства:

Сопряжение: Включите устройство и в течении 5 секунд нажмите кнопку «Вкл.» 3 раза, или нажмите одну из кнопок(1,2,3,4) 3 раза. Индикатор мигнет 3 раза для подтверждения успешного подключения.

2. СБРОС подключения устройства:

Включите устройство и в течении 5 секунд нажмите кнопку «о» 5 раз подряд. Индикатор мигнет 3 раза для подтверждения успешного отключения.

3. Ночной свет:

однократное нажатие включает режим ночника.

4. Регулировка яркости:

Нажмите кнопку яркости « + », чтобы постепенно увеличивать яркость до максимального уровня. Нажмите кнопку яркости « - », чтобы постепенно уменьшать яркость до минимального уровня.

5. РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА

Нажмите кнопку цветовой температуры « K+», чтобы постепенно увеличивать цветовую температуру до достижения белого света. Нажмите кнопку цветовой температуры « K-», чтобы постепенно уменьшать цветовую температуру до достижения теплого света.

6. Кнопка 1

Короткое нажатие: включение/выключение светильников подключенных к каналу 1.

7. Кнопка 2

Короткое нажатие: включение/выключение светильников подключенных к каналу 2.

8. Кнопка MODE

Нажмите кнопку режима, чтобы включить/выключить свет.

9. Кнопка 3 / Aid


Короткое нажатие: включение/выключение светильников подключенных к каналу 3.
Длительное нажатие: включение/выключение вспомогательного освещения .

10. Кнопка 4 / RGB

Короткое нажатие: включение/выключение светильников подключенных к каналу 4.
Длительное нажатие: включение/выключение RGB.

Инструкция по дистанционному управлению

(HR2401-19K RF2.4G)



Интеллектуальный пульт дистанционного управления SIGMESH.

Срок службы: 100 000ч.

Входное напряжение: DC 3 В.

Ток в режиме ожидания: 5–10 мА.

Дальность дистанционного управления: до 30 м (без помех).

Частота передачи: 2,4 ГГц.

Размер: 38 x 14 x 150 мм.



Remote controlwithout battery