


# Инструкция


## Модель: 08445




① 

② 

③ 

④ 




Примечание:

1. Термическая безопасность: Во избежание ожогов не прикасайтесь к лампе во время её работы или сразу после выключения. Дождитесь полного остывания.
2. Обслуживание: При возникновении неисправностей или подозрении на них немедленно отключите прибор от сети. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
3. Комплектующие: При замене деталей используйте только оригинальные или рекомендованные производителем элементы, соответствующие техническим характеристикам прибора.
4. Чистка: Запрещается мыть прибор водой или погружать его в жидкость. Для очистки используйте сухую мягкую ткань или специальные средства для ухода за осветительными приборами.
5. Утилизация: Полиэтиленовые пакеты и пенопласт могут быть опасны для детей. Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами защиты окружающей среды.